

假設

編號	問題敘述	正確
1	施工構臺之構築及拆除應建立按什麼施作之查驗機制？ (1)作業主管。(2)工地主任。(3)施工圖說。(4)工人。	3
2	5公尺以上施工架之組配及拆卸作業方法由誰決定？ (1)施工架組配作業主管。(2)工地主任。(3)模板作業主管。(4)工人。	1
3	墜落防止方法？ (1)開口設置護欄。(2)開口掛安全網。(3)使用安全母索及安全帶。(4)以上皆是。	4
4	護欄的上欄杆高度應在幾公分以上？(1)75。(2)85。(3)90。(4)100公分。	3
5	工地暴露的鋼筋、鐵件應如何處理？(1)彎曲尖端。(2)加蓋。(3)加裝護套。(4)以上皆是。	4
6	移動式起重機應備有何種證照始可使用？ (1)合格證。(2)保險證。(3)吊掛證。(4)以上皆是。	1
7	發生職業災害大都是因為？(1)天意。(2)人為。(3)別人。(4)陷阱。	2
8	在工地工作時應注意？(1)要拆除護欄。(2)要戴安全帽。(3)要脫鞋。(4)要唱歌。	2
9	鋼架上作業使用交流電焊機本體要裝何設備？ (1)避雷針。(2)漏電斷路器。(3)防止自動電擊器。(4)防爆器。	3
10	施工架與結構體間開口要有？(1)安全網。(2)告示牌。(3)交叉拉桿。(4)椅子。	1
11	下列何者為危險性機械設備？(1)堆高機。(2)剪床。(3)工地用升降機。(4)怪手。	3
12	從事水箱作業時，要有何主管監督才可作業？ (1)有機溶劑作業 (2) 鉛作業 (3)粉塵作業 (4)缺氧作業。	4
13	開挖垂直深度多少公尺以上時要在露天開挖作業主管監督下？(1)1。(2)1.5。(3)2。(4)2.5。	2
14	堆放磚、瓦、木塊或同類材料應距離開口部分多少公尺以上？(1)1。(2)1.5。(3)2。(4)2.5。	3
15	在高壓電線旁架設施工架應如何處理？ (1)先移設高壓電線。(2)不理高壓電線。(3)摸摸看。(4)以上皆是。	1
16	使用怪手時應如何處理？(1)按喇叭。(2)設置管制員。(3)拆護欄。(4)以上皆是。	2
17	貨車停放斜坡道路作業時應如何處理？ (1)使用擋車裝置。(2)拉緊手煞車。(3)設置交通導引。(4)以上皆是。	4
18	使用氧氣乙炔作業時要有何種安全作為？ (1)防止自動電擊器。(2)滅火器。(3)避雷針。(4)漏電斷路器。	2
19	移動式起重機應裝設何種設施？(1)過捲預防裝置。(2)避雷針。(3)漏電斷路器。(4)護欄。	1
20	不遵守安全衛生工作守則可能被處新臺幣多少元以下罰鍰？ (1)1千。(2)2千。(3)3千。(4)5千。	3
21	工作場所空氣中含氧量應在多少以上？(1)21%。(2)20%。(3)19%。(4)18%。	4
22	有墜落危險多少公尺以上高處作業應確實使用安全帶、安全帽？ (1)1.5公尺(2)2公尺(3)2.5公尺(4)3公尺。	2
23	開口護欄中欄杆高度應在多少公分以上？(1)25。(2)35。(3)65。(4)75。	2
24	施工架的工作台寬度應在多少公分以上？(1)30。(2)35。(3)40。(4)45。	3
25	施工架漏空隔條製踏板縫間隙不可超過多少公分？(1)5。(2)4。(3)3。(4)2。	3
26	固定梯子頂端應突出樓板地面多少公分以上？(1)30。(2)60。(3)80。(4)100。	2
27	鋼筋搬運不要使用哪種設備？ (1)使用移動式起重機。(2)使用挖土機。(3)使用貨車。(4)使用塔吊。	2

28	要到2.5公尺高處作業要如何處理？ (1)架設施工架。(2)使用安全帶。(3)有安全階梯。(4)以上皆是。	4
29	護欄旁2公尺內不可以做何種行為？ (1)堆放鋼筋。(2)使用合梯。(3)停放貨車下貨。(4)以上皆是。	4
30	下列何者非屬墜落災害防止之設施？ (1)設置護欄、護蓋(2)張掛安全網(3)使勞工佩掛安全帶(4)使勞工穿反光背心。	4
31	從事電梯井吊料應如何處理？(1)先開門。(2)先掛安全帶。(3)先拆門。(4)先拆安全帶。	2
32	吊掛長條形吊物時要如何處理？ (1)手扶吊物。(2)拉牽引繩。(3)在吊物下方。(4)在吊物上。	2
33	裝設鋼構安全網時不要作何種行為？ (1)穿安全鞋。(2)使用安全帶。(3)移除安全母索。(4)戴安全帽。	3
34	鋪設鋼承板時不要作何種行為？(1)電焊。(2)移除安全網。(3)穿安全鞋。(4)以上皆是。	2
35	開口護欄要有何種設施防止掉落東西？(1)腳趾板。(2)天花板。(3)扶手。(4)樓梯。	1
36	要協助吊車吊料要如何處理？ (1)取得吊掛證。(2)注意周遭人物。(3)使用合適工具。(4)以上皆是。	4
37	屋頂作業敘述何者正確？(1)要聽主管指揮。(2)要張開雙手。(3)要小步行走。(4)不要怕高。	1
38	斜屋頂作業敘述何者正確？ (1)要鋪設安全通道。(2)開口要設護欄。(3)要有主管監視作業。(4)以上皆是。	4
39	斜屋頂設捲揚式防墜器位置？ (1)斜屋頂下緣。(2)斜屋頂中間。(3)斜屋頂上緣。(4)以上皆可。	3
40	漏電斷路器敘述何者正確？ (1)會造成漏電。(2)會常常沒電。(3)漏電會斷電。(4)斷電會漏電。	3
41	使用電線時要注意？(1)剪掉插頭。(2)放置地面。(3)不可破損。(4)要用重物壓住。	3
42	使用手持砂輪機敘述何者正確？ (1)拆除護罩。(2)先試運轉。(3)敲擊砂輪片。(4)單手握持。	2
43	工作電燈不亮可能原因？(1)燈泡壞了。(2)沒接電。(3)漏電斷路器跳脫。(4)以上皆是。	4
44	工作用電動器具突然不動時要如何處理？ (1)自行拆開修理。(2)報告主管。(3)丟掉。(4)休息。	2
45	拆除牆壁要注意？(1)牆壁內管線要先處理。(2)先拆下面。(3)先喝保力達。(4)以上皆非。	1
46	要清洗水箱時要如何處理？ (1)先把火柴點著丟進去。(2)放隻小鳥進去。(3)先通風。(4)使用汽油引擎供電。	3
47	拆除施工架時要先如何？ (1)先拆繫桿。(2)先拆插銷。(3)先使用捲揚式防墜器。(4)先拆拉桿。	3
48	要切割瓦斯管線時要注意？ (1)使用氧乙炔。(2)使用砂輪機。(3)使用電焊機。(4)確定無瓦斯殘留。	4
49	下列何者非勞工義務？ (1)接受健康檢查。(2)接受安全衛生教育訓練。 (3)提供安全衛生設備及措施。(4)遵守工作守則。	3
50	油類發生火災不可如何處理？ (1)用水澆滅。(2)用砂撲滅。(3)用滅火器噴滅。(4)以上皆非。	1
1	施工架要在作業主管指揮監督下才可作業。	○
2	施工架任一地方到上下設備不可以超過30公尺遠。	○
3	上工前可以喝維士比，工作中不要喝就好了。	×
4	可以將兩腳跨在合梯兩梯腳以移動合梯提高工作速度。	×

5	上工前，只要了解工作項目，沒必要接受一般安全衛生教育訓練。	×
6	作業時發現在二公尺以上有墜落可能危險處時，可自行停止作業，並報告主管。	○
7	構築5公尺高施工架，應有專人事先妥為設計簽章強度計算書確認安全。	○
8	發現現場安全衛生不良時要繼續施工不要管安全衛生。	×
9	施工架只要不會傾倒即可不必在適當垂直、水平距離處與構造物妥實連接。	×
10	使用的吊車合格證剛過期，沒關係只要注意安全就可以。	×
11	混凝土泵浦車伸臂下方不可有人逗留或經過。	○
12	高空工作車不屬於危險性機械不需要教育訓練，只要會開就可以操作。	×
13	堆高機屬於危險性機械。	×
14	在工地工作不論是否已領取勞保老年給付都可以投保勞工保險的職業災害保險。	○
15	上下高差一·五公尺以上時應要求工地設置能安全上下的設備。	○
16	空的氧氣乙炔鋼瓶不須固定。	×
17	拆除護欄、護蓋、安全網、安全母索前應取得主管同意。	○
18	警示帶、施工架踏板、漏電斷路器、自動電擊防止裝置等安全防護裝置可因工作需求任意拆除。	×
19	框式施工架裝設交叉拉桿即可，不需要下拉桿。	×
20	吊掛作業時要站在吊舉物下方指揮作業。	×
21	使用鋼筋彎折機要要求電工裝設漏電30毫安0.1秒能確實作動的漏電斷路器。	○
22	進入工地要要求工地做好安全防護，才能快快樂樂出門，平平安安回家。	○
23	2公尺以上高處作業時安全帶要掛在堅固處所。	○
24	施工架要要求工地使用符合國家標準CNS4750 A2067的構材才能安全使用。	○
25	看到施工架基礎地面不平整、緊密，未襯墊適當墊材，應要求工地先行設置以保安全。	○
26	施工架上標示的載重限制不必理會。	×
27	可以在施工架上使用梯子、合梯、踏凳以方便作業。	×
28	移動式施工架頂部工作台高2公尺以上應要求要有護欄與腳趾板。	○
29	移動式施工架腳輪應確實剎緊固定後才可上去工作台作業時。	○
30	施工架未設樓梯處可攀爬交叉拉桿上下。	×
31	使用破碎機、電鑽要確定不會讓工作物內電線破損漏電。	○
32	設置護欄只要設上欄杆跟中欄杆就可以了。	×
33	進入工地時一定要先了解工地的現況，才能避免危險。	○
34	在工地內休息時還是要戴用安全帽。	○
35	施工架上不可以任意架設捲揚機。	○
36	工地使用的電梯都要有合格證才可以使用。	○
37	為了施作3公尺高處的工作可以站在1.5公尺高合梯頂部作業。	×
38	施工架與施工電梯升降路之間一定要設完整阻隔設備。	○
39	施工架材料有顯著之損害、變形或腐蝕要告知主管更換。	○
40	施工電梯任何人都可以操作，不須經過專業訓練。	×
41	2公尺以上高處地板開口使用護蓋防護除應固定外，表面應漆黃色。	○
42	進入工地可要求老闆提供適當安全帽。	○
43	在高空作業車工作台工作完就可不用勾掛安全帶。	×
44	要穿戴顏色鮮明有反光帶的施工背心及有反光帶的安全帽才能到道路作業。	○
45	電梯井內要有安全網及工作臺才可從事模板作業。	○
46	施工架一層高1.7公尺，要有安全上下設備才可使用。	○
47	要先用通風設備通風後才可以進入水箱內工作。	○
48	從事屋外高處作業一定要做好防墜落及防撞等安全措施。	○
49	可以用鋼筋作為可調式鋼管支撐的插銷。	×

50 從事油漆作業只要戴用N95口罩就夠了。

