

結構

編號	問題敘述	答案
1	進入工地一定要穿戴防護具？(1)安全帽。(2)膠盔。(3)口罩。(4)手套。	1
2	高處作業安全帶要扣在何處？(1)合梯。(2)移動梯。(3)安全母索。(4)身上。	3
3	使用電線或延長線要注意？(1)架高。(2)無破損。(3)有安全插頭。(4)以上皆對。	4
4	使用電動工具要注意？(1)防護罩完整。(2)接地線接地。(3)機身良好。(4)以上皆是。	4
5	壓按漏電斷路器上之測試鈕用意為何？(1)感電。(2)通電。(3)斷電。(4)沒有變化。	3
6	電焊機裝自動電擊防止裝置用意為何？(1)漏電。(2)不被電擊。(3)感電。(4)無法使用。	2
7	發生死亡職災雇主應多久內報告勞檢機構？ (1)8小時內 (2)12小時內 (3)24小時內(4)30小時內。	1
8	何者非安全合梯使用方式？ (1)可夾著合梯移動 (2) 高度2公尺內使用 (3) 2人協同作業 (4) 不可單側使用	1
9	打開護欄作業要注意？(1)找人幫忙看著。(2)使用安全帶。(3)去除安全網。(4)以上皆是。	2
10	工作中提神可以喝？(1)開水。(2)保力達。(3)啤酒。(4)米酒。	1
11	鋼管支撐可用何種插銷？(1)#3鋼筋。(2)#5鋼筋。(3)原廠。(4)以上皆是。	3
12	戴用安全帽要注意？(1)調整頭帶。(2)使用頤帶。(3)合格標籤。(4)以上皆是。	4
13	雇主對勞工於高差超過多少公尺之場所作業時，應設置能使勞工安全上下之設備？ (1) 1.5公尺 (2) 2公尺 (3) 2.5公尺 (4) 3公尺。	1
14	被派施作護欄時下列敘述何者有誤？ (1)先配戴安全帶。(2)使用防墜輔具。(3)喝維士比。(4)評估風險。	3
15	如施工需要打開護蓋不要有下列何種行為？ (1)使用安全帶。(2)用後蓋回。(3)丟垃圾。(4)通知主管。	3
16	使用電梯時下列敘述何者有誤？ (1)注意荷重。(2)撬開電梯門。(3)注意被夾。(4)注意安全連鎖裝置。	2
17	使用電梯井吊料不要有下列何種行為？(1)注意重量。(2)使用安全帶。(3)抽菸。(4)戴安全帽。	3
18	看到吊車吊料要注意？(1)避開吊掛範圍。(2)幫忙指揮。(3)協助吊料。(4)以上皆是。	1
19	協助吊車吊料時要注意？(1)取得吊掛證。(2)注意周遭人物。(3)使用合適工具。(4)以上皆是。	4
20	在鋼構上施工不可有何種行為？(1)喝水。(2)喝啤酒。(3)穿安全鞋。(4)使用安全帶。	2
21	鋼筋搬運不要使用哪種設備？ (1)使用移動式起重機。(2)使用挖土機。(3)使用貨車。(4)使用塔吊。	2
22	護欄旁2公尺內不可以做何種行為？ (1)堆放鋼筋。(2)使用合梯。(3)停放貨車下貨。(4)以上皆是。	4
23	施作樓梯護欄前要注意？(1)先拆臨時護欄。(2)先做防墜設施。(3)先量尺寸。(4)先拆安全網。	2
24	在樓地板上看到預留開口要如何處理？(1)蓋保麗龍。(2)報告主管。(3)不管它。(4)跳過去。	2
25	要到2.5公尺高處作業要如何處理？(1)架設施工架。(2)使用安全帶。(3)有安全階梯。(4)以上皆是。	4
26	吊掛鋼筋可置放何處？(1)施工架。(2)安全支撐。(3)樓地板。(4)以上皆是。	3
27	護欄前方幾公尺內之樓板、地板，嚴禁堆放任何物料、設備？ (1) 0.5公尺 (2) 1公尺 (3) 1.5公尺 (4) 2公尺。	4
28	氧氣乙炔鋼瓶敘述何者有誤？(1)使用時固定。(2)橫躺。(3)不可超過攝氏40度。(4)分開存放。	2

29	捲揚式防墜器使用時要注意？(1)固定良好。(2)使用距離。(3)伸縮良好。(4)以上皆是。	4
30	吊掛長型鋼構構架要設多少吊索？(1)1條。(2)2條。(3)3條。(4)4條。	4
31	吊掛長條形吊物時要如何處理？(1)手扶吊物。(2)拉牽引繩。(3)在吊物下方。(4)在吊物上。	2
32	爬護籠梯敘述何者有誤？(1)檢查固定。(2)雙手拿工具。(3)使用捲揚式防墜器。(4)要全神貫注。	2
33	裝設鋼構安全網時不要作何種行為？ (1)穿安全鞋。(2)使用安全帶。(3)移除安全母索。(4)戴安全帽。	3
34	鋪設鋼承板時不要作何種行為？(1)電焊。(2)移除安全網。(3)穿安全鞋。(4)以上皆是。	2
35	開口護欄要有何種設施防止掉落東西？(1)腳趾板。(2)天花板。(3)扶手。(4)樓梯。	1
36	要協助吊車吊料要如何處理？ (1)取得吊掛證。(2)注意周遭人物。(3)使用合適工具。(4)以上皆是。	4
37	屋頂作業敘述何者正確？(1)要聽主管指揮。(2)要張開雙手。(3)要小步行走。(4)不要怕高。	1
38	斜屋頂作業敘述何者正確？ (1)要鋪設安全通道。(2)開口要設護欄。(3)要有主管監視作業。(4)以上皆是。	4
39	斜屋頂設捲揚式防墜器位置？(1)斜屋頂下緣。(2)斜屋頂中間。(3)斜屋頂上緣。(4)以上皆可。	3
40	漏電斷路器敘述何者正確？(1)會造成漏電。(2)會常常沒電。(3)漏電會斷電。(4)斷電會漏電。	3
41	使用電線時要注意？(1)剪掉插頭。(2)放置地面。(3)不可破損。(4)要用重物壓住。	3
42	使用手持砂輪機敘述何者正確？(1)拆除護罩。(2)先試運轉。(3)敲擊砂輪片。(4)單手握持。	2
43	工作電燈不亮可能原因？(1)燈泡壞了。(2)沒接電。(3)漏電斷路器跳脫。(4)以上皆是。	4
44	工作用電動器具突然不動時要如何處理？(1)自行拆開修理。(2)報告主管。(3)丟掉。(4)休息。	2
45	拆除牆壁要注意？(1)牆壁內管線要先處理。(2)先拆下面。(3)先喝保力達。(4)以上皆非。	1
46	要清洗水箱時要如何處理？ (1)先把火柴點著丟進去。(2)放隻小鳥進去。(3)先通風。(4)使用汽油引擎供電。	3
47	拆除施工架時要先如何？(1)先拆繫桿。(2)先拆插銷。(3)先使用捲揚式防墜器。(4)先拆拉桿。	3
48	要切割瓦斯管線時要注意？(1)使用氧乙炔。(2)使用砂輪機。(3)使用電焊機。(4)確定無瓦斯殘留。	4
49	下列何者非勞工義務？ (1)接受健康檢查。(2)接受安全衛生教育訓練。(3)提供安全衛生設備及措施。(4)遵守工作守則。	3
50	油類發生火災不可如何處理？(1)用水澆滅。(2)用砂撲滅。(3)用滅火器噴滅。(4)以上皆非。	1
1	要進入營建工地工作一定要接受6小時一般安全衛生教育訓練。	○
2	實施機械設備檢查只用眼睛看不出好壞所以要用儀器工具檢查。	○
3	可以將兩腳跨在合梯兩梯腳上移動以加快施工速度。	×
4	可以使用合梯爬到一樓屋頂上面作業。	×
5	要進入營建工地工作一定要拿到體格或健康檢查結果表格。	○
6	不遵守公司訂定的安全衛生工作守則，可能被罰3,000元罰鍰	○
7	進入工地一定要戴安全帽，可以不扣頤帶。	×
8	可以要求老闆提供適當的工作用安全帽。	○

9	開口邊緣如果沒有護欄、安全網、護蓋等防墜措施就不可接近或工作。	○
10	要使用裝設有自動電擊防止裝置的電焊機。	○
11	用可調鋼管支撐3.5公尺高模板，應在2公尺高處設水平繫條妥實連結。	○
12	混凝土輸送管管端及彎曲處皆應固定牢固。	○
13	開口邊緣護欄2公尺範圍內不可以堆放物料。	○
14	在地下室使用汽油引擎，有可能造成一氧化碳中毒窒息。	○
15	用漏空格條製作施工架工作平台漏空間隙不可以超過3公分。	○
16	起重吊掛使用的鋼索不可以有扭結等損傷。	○
17	看到向上暴露的鋼筋要先加以彎曲尖端、加蓋或加裝護套等才可接近。	○
18	因受空間限制使用合梯在2公尺以上的高處作業一定要先使用安全帶等防墜。	○
19	使用氧氣鋼瓶時不需要固定。	×
20	心情不好時從事高架作業很容易發生墜落傷害。	○
21	從事重量性、極具振動性之作業可以使用移動梯作業。	×
22	電線必須架高，也不可以放在潮濕地面上。	○
23	2公尺以上高處作業時安全帶要掛在堅固處所。	○
24	被燙到要馬上在傷處塗牙膏、醬油、消炎粉等減輕皮膚傷痛症狀。	×
25	物料之堆放應注意不得超過堆放地之最大安全量。	○
26	挖土機、鏟土機等營建機械不可用來吊運物料。	○
27	設在開口上的護蓋表面漆黃色，強度要夠且防止滑溜、掉落、掀出或移動。	○
28	起重用吊鉤不論有無加裝防止所吊物脫落裝置，均可使用。	×
29	電線接電要由合格的電氣人員施作。	○
30	安全帽有裂痕，還是可以保護頭部。	×
31	從事地下人孔作業遇大雷雨時主管應即要求內部人員撤離現場。	○
32	電氣活線作業時要戴用絕緣用防護具及使用活線作業用器具。	○
33	不可以在施工架上再架設梯子供工作使用。	○
34	吊掛作業時，人員不可站在吊物下方及附近。	○
35	開口邊緣護欄2公尺範圍內可以使用合梯作業。	×
36	三十歲以下在職勞工，可以免作一般健康檢查。	×
37	模板拆模作業中，應於入口設置管制標示，禁止人員進入，以策安全。	○
38	合梯兩側可以各站一人工作。	×
39	施工架內外側都要有交叉拉桿和下拉桿。	○
40	從事道路挖掘施工作業時，不需設置交通引導人員。	×
41	鋼筋、模板等物料堆放高度不可超過1.8公尺。	○
42	營造工程用電設備一定要經過漏電斷路器保護。	○
43	昨天才用過的砂輪機，今天使用前不必實施安全檢點。	×
44	要穿戴顏色鮮明有反光帶之施工背心及有反光帶的安全帽才能到道路作業。	○
45	電梯井內要有安全網及工作臺才可從事模板作業。	○
46	施工架一層高1.7公尺，要有安全上下設備才可使用。	○
47	要先用通風設備通風後才可以進入水箱內工作。	○
48	從事屋外高處作業一定要做好防墜落及防撞等安全措施。	○
49	可以用鋼筋作為可調式鋼管支撐的插銷。	×
50	從事油漆作業只要戴用N95口罩就夠了。	×